

# Montageanleitung KarussellParker – Verschraubung am Boden

## Notice de montage Range-vélos-Carrousel – pour la fixation au sol



Schrauben Sie alle 4 Nivellierfüsse ab  
*Dévisser tous les 4 quatre pieds de nivellement*



Bohren Sie im Standfuss oberhalb der abgeschraubten Nivellierfüsse 4 Löcher  $\varnothing 12$  mm  
*Perçer dans le pied de support, au-dessus des pieds de nivellement, 4 trous de  $\varnothing 12$  mm*

Der KarussellParker wird nun am vorgesehenen Platz exakt positioniert.

- 1** Löcher  $\varnothing 10$  mm bohren und reinigen (ausblasen).
- 2** Gewindestangen M8 mit aufgestzter Mutter und Unterlegscheibe in die Bohrlöcher einkleben.
- 3** KarussellParker auf die Schrauben aufsetzen.
- 4** Standfuss mittels Wasserwaage exakt ausrichten und mit Unterlegscheiben und Muttern M8 befestigen.

(Gewindestangen bauseits/nicht in der Lieferung enthalten).

*Positionez et alignez le range-vélos-carrousel à la place prévue.*

- 1** *Percez les trous  $\varnothing 10$  mm au béton et nettoyez les par soufflage.*
- 2** *Collez des tiges filletées M8 dans les trous. Vissez les écrous M8 et mettez des rondelles sur les écrous.*
- 3** *Posez le Range-vélos-Carrousel sur les écrous.*
- 4** *Alignez le pied de support à l'aide d'un niveau à bulle et fixez le avec des rondelles et des écrous M8.*

*(tiges filleté assurer par le client/ne pas compris dans la livraison).*

